次世代ロボット知能化技術開発プロジェクト ロボット知能ソフトウェア再利用性向上技術の開発 来訪者受付システム (RS003)

端末機能 取扱説明書

0.1版

2011年6月30日 RTC 再利用技術研究センター

目次

1.はじめに	
1.1.目的	
1.2.システム構成	
1.3.開発環境	
1.4.準備 (モジュールの配置と起動)	4
1.4.1.提供モジュールのインストール	
142 デモ用ファイルの設置	4
143コンポーネントの起動と接続	5
2コンフィグレーション	7
2.1 制御端末 RTC (TerminalServer)	7
2.2.Web サーバ RTC	7
2.2. Web / イント RTC	7
3 握作説明	
31 制御端末	8
3.1.1 而而選移	8
3.1.2 面面證明 3.1.2 面面證明	Q
3.1.2. 画面配例	Q
2122 内勘老データ	12
3.1.2.2.21到日ノーク	14
3.1.2.3.不 的 腹座	
3.1.2.4.目 尸 ஸ 嘅 叶 音	
3.1.2.3.シヘノムロク 2126 ビリンカケ店	
3.1.2.0.トリンク仕単	
3.2.担当有师不	20
5.2.1.回阻固修	20
5.2.2.四囬砚切	
5.2.2.1.米初有	
5.5.交N 师木	
5.5.1. – – – – – – – – – – – – – – – – – –	
5.5.2. – 回 面 祝 明	
3.4. 云藏至师木	
3.4.1. 画面遷移	
3.4.2. 画面説明	
4.システムテータ	
4.1.システムコンフィクレーション	
4.2. 情報ファイル	
4.2.1. 情報ファイルアータ仕様	
4.2.2.内勤者情報ファイル	
4.2.3.ドリンク在庫ファイル	
4.2.4. 来訪履歴ファイル	
4.2.5.システム動作履歴ファイル	
4.3. 台声認識辞書	
4.4.実行シナリオ	
4.4.1.コマンド一覧	
4.4.2.シナリオファイル	
4.4.2.1.給仕	
4.4.2.2.廃棄	

1. はじめに

1.1. 目的

本書は、制御端末・受付端末・会議室端末・担当者端末(以降、端末群と略す)の取扱方を明記した文書である。

1.2. システム構成

端末群及び、現時点で接続可能なコンポーネントの構成を下図に示す。



1.3. 開発環境

本端末群の開発環境を以下に示す。

動作OS	Ubuntu 10.04
コンパイラ	g++ 4.4.3
RTM バージョン	OpenRTM-aist 1.0.0 (C++ / Python)

動作OS	Ubuntu 10.04
ORB バージョン	omniorb4 4.1.2-1
依存ライブラリ	上記コンパイラ・RTM・ORBの他に、 * eXpat (XML 読込みライブラリ) * xerces-C (XML パーサ) が必要

1.4. 準備 (モジュールの配置と起動)

1.4.1. 提供モジュールのインストール

本システムは、OpenHRIの成果物である、「音声認識 RTC」と「音声合成 RTC」及び、それらに必要となる 「音声出力 RTC」、「音声入力 RTC」、「エコー抑制 RTC」を必要とします。 そのため、事前にこれら OpenHRIの成果物をインストールしておく必要があります。 インストール方法は、下表(「表.提供モジュールー覧表」)の「ドキュメント URL」を参照してください。

表.提供モジュール一覧表

名称	OpenHRI 呼称	ドキュメント URL
音声認識 RTC	Julius	http://openhri.net/software/julius
音声合成 RTC	OpenJTalk	http://openhri.net/software/openjtalk
音声入力 RTC	PulseAudioInput	http://openhri.net/software/pulseaudioinput
音声出力 RTC	PulseAudioOutput	http://openhri.net/software/pulseaudiooutput
エコー抑制 RTC	EchoSuppressor	http://openhri.net/software/echosuppressor

1.4.2. デモ用ファイルの設置

1. デモ用ファイルの取得

統合検証 RS003 端末関係から端末群のファイルを取得してくる。

cd mkdir temp cd temp svn co http://svn/IntegratedVerification/RS003/trunk/TerminalSystem

2. CGI 部のコンパイル・インストール

CGI部のコンパイルを行い、HTMLドキュメントフォルダにコピーする。

cd ~/temp/RtcWebServer/cgi-src make

3. RT コンポーネント部のコンパイル・インストール

cd ~/temp/TerminalServer make -f Makefile.TerminalServer

- システムコンフィグレーションファイルの編集 ~/temp/TerminalServer/RSXXXSystem.confをエディタ等で開いて内容の確認・修正を行う。
 - 5. システムコンフィグレーションファイルの移動 システムコンフィグレーションファイルは「/etc」配下にあることを前提としているため、「/etc」に移

動(コピー)する。

sudo cp ~/temp/TerminalServer/RSXXXSystem.conf /etc/.

1.4.3. コンポーネントの起動と接続

1. Web サーバ RTC の起動

cd ~/temp/RtcWebServer python pyWebServer.py

2. GTalk クライアント RTC の起動

cd ~/temp/RtcWebServer python pyJabber.py

3. 音声合成 RTC の起動

cd ~/temp/RtcWebServer openjtalktrc

4. 音声認識 RTC の起動

cd ~/temp/SpeechGrammar juliusrtc all-grammar.xml

5. エコー抑制 RTC の起動

cd ~/temp/RtcWebServer echosuppressor

6. 制御端末 RTC の起動

cd ~/temp/TerminalServer ./TerminalServerComp

7. 音声入力 RTC の起動

cd ~/temp/RtcWebServer pulseaudioinput

8. 音声出力 RTC の起動

cd ~/temp/RtcWebServer pulseaudiooutput

9. RTC 同士を接続

Eclipse で RTCLink を起動し、下図のように接続。



11. 全てのコンポーネントをアクティブ化

2. コンフィグレーション

2.1. 制御端末 RTC (TerminalServer)

制御端末 RTC で起動後に変更可能なコンフィグレーションデータを下表に示す。

名前	データ型	初期値	設定範 囲	反映タイミン グ	説明
AnnounceWait	Int(正の整数)	0	0以上	随時	ガイド音声発話終了 待機時間調整幅 (秒)
CommandScore	Float (正の実 数)	0.7	$0 \sim 1$	随時	音声コマンド用 音声 認識閾値
HttpServerAddre ss	String (文字列)	192.168.30.1 25	IP アドレ ス	随時	RS003 Web サーバア ドレス
JuliusScoreLimit	Float (正の実 数)	0.5	$0 \sim 1$	随時	音声認識閾値
RtcCentMember File	String (文字列)	MemberData	任意文 字列	随時	内勤者データファイル 特定キー(システムコ ンフィグファイル内の キー値)

2.2. Web サーバ RTC

Web サーバ RTC は、起動後に変更可能なコンフィグレーションはありません。

2.3. GTalk クライアント RTC

GTalk クライアント RTC で起動後に変更可能なコンフィグレーションデータを下表に示す。

名前	データ型	初期値	設定範囲	反映タイミン グ	説明
id	String (文字 列)	[your id]@gmail.com	メールアドレス	アクティブ時	通知メッセージ発行 用 g-mail アカウント
passw ord	String (文字 列)	[your password]	パスワード文 字列	アクティブ時	上記アカウントパスワ ード

3. 操作説明

3.1. 制御端末

Web ブラウザを使用して、http://WebServer:6809/html-doc/ControlPanel.html にアクセスすることにより、下図のような画面が表示されます。

1 975						
0	G (* (+) +)	🦷 📼 🧶 Web 92	150.200 0 :5009/stml doc/0	KontrolPanel.stml 👻 Am	★時代 elaud) (十下支紙: ciconose	<u> 8</u>
	システム状態	内動者データ	米訪履歷	台声認識辞書	システムログ	F9127在庫
	シナリン 定行 以施 シナリス は定行 Stary リステムの大能 端末名 即理 編末 会議室端末 N PA10 -システムり カバリーー 現在 1 ラー はの上して	いません。 工営設を 工営設を 工営授を 工営授を 工営授を して営役を して、	リードス 特徴大型 特徴状態 特徴状態 特徴状態 特徴大型		作邮: 未対応 (制限事項参)	
			÷.			
	©,					图 表示信率 (11%)

3.1.1. 画面遷移

システム管理画面の画面遷移を下図に示す。



3.1.2. 画面説明

3.1.2.1. システム状態表示

制御端末 Web ページの表示を行うと表示されるページであり、システムの動作状態をリアルタイムで表示している画面です。

画面上部の「機能メニュー」をクリックすることにより、他の機能へ遷移することが出来ます。 本画面の「システム状態」に、各端末・ロボットの動作状態及びサービスの実行状態が表示されます。 また、サービスの実行やエラーが発生した場合は、以下に記しているような画面になります。

U						
K.	37481 × +					
		👫 💴 🕒 🗰 90	2.160.200 0 (6009/lytml.doc/	ControlPanel.stml 🐳 🛃 Aus	secrecip 通気が小 Guusia (神気	✓ 60
100	システム状態	内勤者データ	未訪履歴	台声認識辞書	システムログ	ドリンク在庫
-				×	1. Course	
	ジナリン 実行状態 しょけデジーさわ71	(すわ /		日本	199K	
	2.2. Mar. 19.2. 19110	- K 4 10g				
۵	1 システム状態					
5	端末名	状態	リードス			
Q		工業技術	特徴対大戦		本当体	
-		上的家族				
~~	RI	王常禄者	符机制大键		L X -	
	PAIO	工門稼働	待傷状態		(制限事項参	昭)
÷						
	現在リラーはび生してい	いません。				
			is.			X
			.2			
	S- 4- 9 -					包,表示信率(100%)

1. サービス(シナリオ)実行時

サービスが実行された際には、「シナリオ実行状態」部が下図のように変化し、サービスが実行されていることを示します。

本画面では、サービス実行の一時停止及び破棄が可能となっています。



3. エラー発生時

エラー発生時は、「システムリカバリー」部が下図のように変化し、リカバリー指示を行う画面へと変化します。



3.1.2.2. 内勤者データ

「機能メニュー」の「内勤者データ」をクリックすると本機能へと遷移し、下図のような画面を表示します。

	2	ステム	状態	E	内動者データ		来訪履歷		音声認識辞書		システムログ		ドリンク	在庫
					L.	5								
新	規] [削除	検索)										
	T	2	氏名	4	反名	granhor	no	nhon	0m0	-	F-mail	一受付	用当 □	
		1 =	宮恒樹	크론	ヤツネキ	二宮		{KANA	ニノミヤ))		tnninomi@fsi.co.jp			編集
		小	島幸也	コジュ	マユキヤ	小島		{KANA	コジマ}}		kojimavk@fsi.co.jp			編集
		小学	原哲也	オガサ	ワラテツヤ	小笠原	į Į	[KANA]オ:	ガサワラ}}		ogasawar@fsi.co.jp	0		編集
] 4	白	い熊子	- シロ·	イクマコ	熊子	{{KA	NA[U3]],	{{KANA <ま}}	shir	okuma@rtc-center.jp	0	1	編集
	1 5	; 津	幡善信	ツバタ	オヨシノブ	津幡	_	{{KANA	ツバタ]}		/otubata@fsi.co.jp	1		編集
	1 7	1	廣末	ひ	ろすえ	廣末		{{KANA }	[ロスエ]]		nana@test.com	C		編集
] 8	3	鈴木	व्र	ずき	鈴木		{{KANA}	ススギ]}		nana@test.com	C		編集
] 9		高橋	t:t	かはし	高橋		{{KANA \$	カハシ]]		nana@test.com	C		編集
] 1	0	伊藤	ι	とう	伊藤	{{KANA	【(KANA いとー)], {(KANA いとう)}			itoharu@fsi.co.jp	C		編集

/ 0

表.表示データ

フィールド 名	意味	修正可·不 可	設定可能値	備考
ID	シリアル番号	不可		システムにより割り当て
氏名	内勤者フルネーム(漢字)	न]	任意文字列	
仮名	内勤者フルネーム(カナ)	न	任意文字列	
grapheme	内勤者 姓(漢字)	म	任意文字列	音声認識辞書が同時に書 き換わる
phoneme	内勤者 姓(カナ)	म	{{KANA カ ナ}}	音声認識辞書が同時に書 き換わる
E-mail	G-Talk 用メールアドレス	न	メールアドレス	
受付担当	受付担当者フラグ(1=受付 担当)	म्	数值 (0 or 1)	

表.要素一覧

ボタン名 / 形状	使用可·不可	機能概要	備考
新規	म ्	レコード新規追加	
削除	Ē	チェックの付いているレコードを一 斉削除	
検索	म ्	レコード情報の検索	
チェックボタン	म ्	削除対象チェック付け	
編集	म	レコードの編集	

3.1.2.3. 来訪履歴

「機能メニュー」の「来訪履歴」をクリックすると本機能へと遷移し、下図のような画面を表示します。

> /ステ.	ム管理		× 🛨							
ŀ	• •)	>) ()	A	Web 192.168	200.131:6809/html-doc/	ControlPanelhtml 👻 🛃	Amazon.co.jp 通販サイト Google	∋ で検索 🛛 👻	6
	27	マテムせ	態	内勤者	<u>データ</u>	来訪履歷	音声認識辞書	<u>システムログ</u>	ドリンク在庫	
						U				
1	新規	[削除] [検索]							
1	_	ID	Dat	te	Time	Nam	e Pupo	ose 入室許	न]
		41	2011/0	04/21	11:34:21	西辺道	ista 🛛 👔	· 許可	編集	
		25	2011/0	04/21	10:59:21	不在	E 不i	在 不在	編集	
		26	2011/0	04/21	10:59:21	不在			編集	
		27	2011/0	04/21	10:59:21	不在	E		編集	
		28	2011/0	04/21	10:59:21	不在	E.		編集	
		29	2011/0	04/21	10:59:21	不在	<u> </u>		編集	
		40	2011/0	04/21	10:59:21	不在			編集	
		30	2011/0	04/21	10:59:21	不在			編集	1
		31	2011/0	04/21	10:59:21	不在	E 許T	可 不許可	「編集」	1
		32	2011/0	04/21	10:59:21	不有			編集	1
		33	2011/0	04/21	10:59:21	不在			編集	1
		34	2011/0	04/21	10:59:21	不在			編集	1
		35	2011/0	04/21	10:59:21	不在			編集	1
1		36	2011/0	04/21	10:59:21	不在			編集	1
		37	2011/0	04/21	10:59:21	不在			編集	
		38	2011/0	04/21	10:59:21	不在			編集	
		39	2011/0	04/21	10:59:21	不在			編集	
		24	2011/0	04/21	10:59:21	不在			編集	1
		23	2011/0	04/21	10:59:21	不在			編集	1
		22	2011/0	04/21	10:59:21	不在			編集	
		21	2011/0	04/21	10:59:21	不在			編集	1

表示データ、レコード修正可・不可及び、各ボタンの使用可・不可、機能の一覧(要素一覧)を下表に示します。

表.表<u>示</u>データ

フィールド名	意味	修正可·不可	設定可能值	備考
ID	シリアル番号	不可		システムにより割り当て
Date	来訪日付	Ъ	日付文字列 YYYY.MM.DD	
Time	来訪時刻	Ъ	時刻文字列 HH:MM:SS	
Name	来訪者名	न]	任意文字列	

フィールド名	意味	修正可·不可	設定可能値	備考
Pupose	目的	<u>म</u>	任意文字列	
入室許可	入室状態	म	任意文字列	

表.要素一覧

ボタン名 / 形状	使用可·不可	機能概要	備考
新規	म	レコード新規追加	
削除	न	チェックの付いているレコードを一 斉削除	
検索	म	レコード情報の検索	
チェックボタン	म	削除対象チェック付け	
編集	म]	レコードの編集	

3.1.2.4. 音声認識辞書

「機能メニュー」の「音声認識辞書」をクリックすると本機能へと遷移し、下図のような画面を表示します。 本画面は、認識辞書のリストを表示する画面であり、辞書の内容表示・修正等は、内容表示・修正等を行い たい辞書の「編集」ボタンをクリックして「辞書内容表示」を表示して行います。

U	×=1=×					
RI 2	パテム管理 🗙 🛖					
		👫 🗪 🔘 Web 192.1	68.200.131:6809/html-doc.	/ControlPanelhtml 👻 🛃 Am	azon.co.jp 通販サイト Google で検索	9
	<u>システム状態</u>	内動者データ	来訪履歴	音声認識辞書	システムログ	ドリンク在庫
-	-					
	辞書	名		ファイル名		(5#)
	(八重)) 	百 <u> </u> 至		rtc-center-names.xml		
E	会社			irp-associates.xml		
	番号	- <u>n</u>		number.×ml		[編集]
3	単語(⊐¬	マンド)		word.×ml		編集
0						
လ						
+						
	N - 4- 0 -					① 表示倍率 (100%)
						CL 301010 + (10000)

1. 辞書内容表示

✓ メニ ス マシス:	ユー 〜 テム管理	×÷			
ſ	 	♦ ♦ ♦ ₽ ₩eb	192.168.200.131.6809/html-doc/ControlPanelhtml 👻 🛃 Amazon.co.jp 遡反サイト Google で検索	60	
	2	ハステム状態 内動者データ	来訪履歴 音声認識辞書 システムログ ドリング	在庫	
	C #12 44				
	新利		R		
		grapheme	phoneme		
21		千葉工業大学	{{X-KANA ちばこーぎょーだいがく}}, {{X-KANA ちばこーだい}}	編集	
		和歌山大学	{X-KANA わかやまだいがく}}	編集	
5		大阪大学	{{x-KANA おーさかだいがく}}	編集	
Q		大阪工業大学	[X-KANA おーさかこーぎょーだいがく]]	編集	
		大阪電気通信大学	[[X-KANA おーさかでんきつーしんだいがく]]	編集	
N		奈良先端科学技術大学院大学	大学 【X-KANA ならせんたんかがくぎじゅつだいがくいんだいがく】】、{X-KANA ならせん}】		
		富士ソフト(株)	{[X-KANA]:3:UZ:3:E]]	編集	
-		富士通(株)	{ X-KANA /3/U/D}}	編集	
T		富士重工業(株)	X-KANA ふじじゅーこーきょー}}, X-KANA ふじじゅー}	編集	
	Ш	慶応義塾大字	{(X-KANA (アーガーぎしゅくだいかく)}	編集	
	H		{(X-KANA)(L(36,290-d)(3))	編集	
	H	日本電気(株)	((X-KANA)にはんてんさ)), ((X-KANA)ス級() いーしー)) ((ないかね)と まった(しちど)), ((X-KANA)ス級() いーしー))	編集	
	H	東京田科士学	([X=KANA]と一さよー/こいかい), [[X=KANA]と一/こい)]	福朱	
	H	東京理科八子		福朱	
	H			福先	
	H			福生	
	H			福集	
	H		$\{X = KANA[E_{1}(1)] = 0 \text{(if } KANA[E_{1$	[編集]	
	H	近畿大学	[(X-KANA)さんさだいがく)]	編集	
		長岡技術科学大学	【X-KANA/ながおかぎじゅつかがくだいがく】	編集	
		S- 0 -	•	表示倍率(100%)	

2. 💽 💁 🖘 👁 🕶

3. 表示データ、レコード修正可・不可及び、各ボタンの使用可・不可、機能の一覧(要素一覧)を下表に 示します。

表.表示データ

フィールド名	意味	修正可·不可	設定可能値	備考
grapheme	内勤者 姓(漢字)	<u>म</u>	任意文字列	
phoneme	内勤者 姓(カナ)	न]	{{KANA カナ}}	

表.要素一覧

ボタン名 / 形状	使用可·不可	機能概要	備考
新規	Ъ	レコード新規追加	
削除	न	チェックの付いているレコードを 一斉削除	
検索	म]	レコード情報の検索	
チェックボタン	म]	削除対象チェック付け	
編集	म	レコードの編集	

3.1.2.5. システムログ

「機能メニュー」の「システムログ」をクリックすると本機能へと遷移し、下図のような画面を表示します。

N 2								
		👫 🗪 🔘 Web 192.168.2	00.131:6809/html-doc/Cor	ntrolPanelhtml 👻	🎒 Amazon.co.jp 🤅	創版サイト Google で椅	济 🖌	60
	システム状態	内勤者データ	来訪醒歷	音声認識辞書	317	テムログ	ドリンク在庫	
\mathbf{M}	2.7.7.5.12.054		STOD STORAGE		<u></u>		D	
2								
873	新胡 新院 協告							
	ID Date Time	サービス	制御端末	受付端末	会議室端末	RH	PA10	
	411 2011/05/09 11:39:09	廃棄操作開始(ユーザー 操作中)	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	
-0	414 2011/05/09 11:39:09	待機状態	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	1
3	413 2011/05/09 11:39:09	廃棄中(ロボット動作中)	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	
Q	412 2011/05/09 11:39:09	廃棄中(ロボット動作中)	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	
-	410 2011/05/09 11:39:09	待機状態	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	
0	409 2011/05/09 11:39:09	廃棄中	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	
-	408 2011/05/09 11:39:09	廃集中	止常稼働	上 常 核 働	止常稼働	止常稼働	止常稼働	
	404 2011/05/09 11:37:09	待機状態	止吊塚慟	止常稼働	止常稼働	止常稼働	止常稼働	
+	405 2011/05/09 11:37:09	給仕操作開始(ユーサー 操作中)	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	
	403 2011/05/09 11:37:09	給仕中(ロボット動作中)	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	
	406 2011/05/09 11:37:09	待機状態	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	
	402 2011/05/09 11:37:09	給仕中(ロボット動作中)	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	
	407 2011/05/09 11:37:09	待機状態	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	
	401 2011/05/09 11:37:09	積載待機中	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	
	400 2011/05/09 11:37:09	積載待機中	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	
	397 2011/05/09 11:37:09	給仕中	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	
	399 2011/05/09 11:37:09	待機状態	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	
	398 2011/05/09 11:37:09	給仕中	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	
	396 2011/05/09 10:48:09	待機状態	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	
	395 2011/05/09 10:48:09	待機状態	正常稼働	正常稼働	正常稼働	コンボーネントエ ラー	コンボーネントエ ラー	
	394 2011/04/28 14:43:28	待機状態	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	
	393 2011/04/28 14:43:28	廃棄中(ロボット動作中)	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	~
1	🔊 – 🧐 – iavascript:Char	eeMainContent("Stock")					⑦表示倍率	(100%

表示データ、レコード修正可・不可及び、各ボタンの使用可・不可、機能の一覧(要素一覧)を下表に示します。

表.表示データ

フィールド名	意味	修正可·不可	設定可能値	備考
ID	シリアル番号	不可		システムにより割り当て
Date	動作日付	不可		システムにより割り当て
Time	動作時刻	不可		システムにより割り当て
サービス	実行サービス状態	不可		システムにより割り当て
制御端末	動作状態	不可		システムにより割り当て
受付端末	動作状態	不可		システムにより割り当て
会議室端末	動作状態	不可		システムにより割り当て
RH	動作状態	不可		システムにより割り当て
PA10	動作状態	不可		システムにより割り当て

表.要素一覧

ボタン名 / 形 状	使用可•不 可	機能概要	備考
新規	不可	レコード新規追加	システムログはシステムによる自動 追加のみ可能
削除	不可	チェックの付いているレコードを一 斉削除	
検索	म	レコード情報の検索	

3.1.2.6. ドリンク在庫

「機能メニュー」の「ドリンク在庫」をクリックすると本機能へと遷移し、下図のような画面を表示します。

ノメニ: マシス5	1 F厶管理	X 🛨					
1	(🕋 🗪 🔘 Web 192.1	68.200.131:6809/html-doc	/ControlPanelhtml 👻	Amazon.co.jp 通販サイト [Google で検索
		یے بے ب					
	<u>システム</u>	状態	内動者データ	来訪履歴	音声認識辞書	システムログ	<u>ブ ドリンク在庫</u>
*	[新規] 削約	余 横索			2		
	ID		Date		Time	Stock	
1	9		2011/04/26		18:20:26	100	[編集]
	8		2011/04/26		14:37:26	60	編集
5	7		2011/04/26		14:35:26	55	
	6		2011/04/26		14:34:26	50	[編集]
1	5		2011/04/26		14:33:26	20	
2	4		2011/04/21		15:38:21	30	
1	3		2011/04/05		10:42:05	40	
	2		2011/04/04		12:06:04	45	
	1		2011/04/04		12:04:04	50	
ন :	J - 4- 0	+					④ 表示倍率 (100%)
	データ	1-1-18	仮元司 えってアイ	ドタギかの	は田可,不可		iま

す。

表.表示データ

フィールド名	意味	修正可·不可	設定可能値	備考
ID	シリアル番号	不可		システムにより割り当て
Date	在庫変更日	Date,+~	日付文字列 YYYY.MM.DD	
Time	在庫変更時刻	Time,+	時刻文字列 HH:MM:SS	
Stock	在庫量	Int,*	数値 (正の整数)	

表.要素一覧

ボタン名 / 形 状	使用可•不 可	機能概要	備考
新規	不可	レコード新規追加	システムログはシステムによる自動 追加のみ可能
削除	不可	チェックの付いているレコードを一 斉削除	
検索	म	レコード情報の検索	
編集	म	レコードの編集	

3.2. 担当者端末

3.2.1. 画面遷移

本端末の画面遷移を下図に示す。



3.2.2. 画面説明

3.2.2.1. 来訪者通知

1. 来訪者通知

来訪者が、受付端末を使用して氏名等の情報入力を行うと、担当者端末上で稼動している GTalk クライアントに下図のようなメッセージが表示される。



3. 受付許可/拒否設定

GTalk のメッセージに記載されている URL をクリックすると下図のような画面がデフォルトブラウザ に表示されるので、

訪問者情報及び、画像を確認し、「受付許可」・「受付拒否」のボタンを押下する。



4.

5. 応対内容設定完了

「受付許可/拒否設定」にて押下されたボタンにより、以下のいずれかの画面に遷移する。

i. 受付許可

「受付許可」入力を受け付けました。

受付までお出迎えお願いいたします。

ii.

iii. 受付拒否

「受付拒否」入力を受け付けました。

iv.

3.3. 受付端末

Web ブラウザを使用して、http://WebServer:6809/html-doc/Welcome.html にアクセスすることにより、下図のような画面が表示されます。

ようこそ、再利用センターへ

3.3.1. 画面遷移

本端末の画面遷移を下図に示す。



3.3.2. 画面説明

1. 音声認識インジケータ(画面上に出てくるアイコン)



3.:音声認識モジュールが音声認識に使用する辞書の読み込みと認識の準備をしている状態。



4. 5.:音声認識モジュールが音声認識可能な状態。



6. 7.:音声認識モジュールが音声を聞いている状態。



9.:音声認識モジュールが音声の聞き取りを終了し、音声認識を行っている状態。

10. 待機

通常は、本画面で来訪を待機しており、人感センサーが訪問者を感知した際に「応答初期」画面 に自動遷移する。本画面を下図に示す。

ようこそ、再利用センターへ

11.

12. 応対初期

「待機」から遷移してくる画面であり、本画面にタッチすることにより「来訪目的選択」画面に遷移する。本画面を下図に示す。



再利用センターにご用のお方は画面をタッチしてください。

音声入力をご希望のかたは、「音声入力」と発話してください。

13.

14. 来訪目的選択

「応対初期」から遷移してくる画面であり、訪問目的の選択を行う。本画面を下図に示す。



タッチ入力も行えます。

15.

- 16. 訪問者が「打合せ」をタッチした際は「来訪者情報入力」へ、「配達」・「清掃」をタッチした際は「担当 者連絡待機」に遷移する。
- 17. 来訪者情報入力 「来訪目的選択」で、「打合せ」を選択した際に、下図のような画面に遷移する。

入力可能	御社 会社名	完了
	お名前	
	訪問先 担当者	

タッチ入力に変更したい場合は、「切替」ボタンをタッチしてください。

切替

18.

- 19. 来訪者は以下に示す情報を入力し、送信ボタンを押下することにより担当者へ連絡が行われ、「担当者連絡待機」へ遷移する。
 - 御社 会社名
 - お名前
 - 訪問先担当者

また、「切替」ボタンを押下することにより、下図のように文字をタッチ入力できるように画面が変更される。





音声入力も行えます。

20. 担当者連絡待機

担当者の応対待ちの画面であり、30秒以内に応対内容が通知されなかった場合は「担当者不在」 へ遷移する。本画面を下図に示す。

担当者へ連絡中です。

しばらくお待ちください。

3

21.

- 22. 応対メッセージ表示
 - i. しばらくおまちください

担当者が応対内容として案内を選択しなかった際に本画面を表示する。本画面を下図に示 す。

ただいま、担当のものが参ります。 しばらくお待ち願います。

ii.

3

iii. 担当者不在

担当者が 30 秒以内に応対内容を決定しなかった際に本画面を表示する。本画面を下図に 示す。

本日は、担当者が不在です。 誠に申し訳ありませんがまたのお越しをお願い いたします。

3

iv.

3.4. 会議室端末

Web ブラウザを使用して、http://WebServer:6809/html-doc/MeetingControlMain.html にアクセスすることにより、下図のような画面が表示されます。

会議室端末



3.4.1. 画面遷移

本端末の画面遷移を下図に示す。



3.4.2. 画面説明

1. メニュー画面

会議室端末の待機画面であり、リファレンスハードへの指示選択画面となる。



会議室端末

2.

3. 「給仕」をタッチした際には、「飲み物個数入力」へと遷移し、「廃棄」をタッチした際には「応答画面 (廃棄)」へと遷移する。

4. 飲み物個数入力

「メニュー画面」で「給仕」をタッチした際に、本画面へと遷移する。本画面で、ドリンクの個数を入力し注文確定をタッチすると、「応答画面(給仕)」へと遷移し、リファレンスハードが給仕を行う。



5.

6. 応答画面(給仕)

飲み物個数入力が完了した際に本画面となり、5秒後にメニュー画面へと遷移する。

注文を受け付けました、しばらくお待ち ください。

7.

8. 応答画面(廃棄)

「メニュー画面」で「廃棄」を選択した際に本画面となり、5秒後にメニュー画面へと遷移する。

廃棄サービスを受け付けましたあとはロボットにお任せください。

4. システムデータ

4.1. システムコンフィグレーション

本システムでは、データファイル格納場所をシステムコンフィグレーションファイルで定義している。 以下にコンフィグレーションファイルの書式・意味及びサンプルを示す。

書式:

キー = 値

本ファイルで定義済みのキーを下表に示す。

キー名	説明	備考
MemberData	内勤者情報ファイル	
VisitHistory	来訪者履歴保存先	
VoiceRecognition	音声認識辞書ファイル格納フォルダ	
SystemLog	システムログの格納先	
Landmark	地図上の任意点の名称設定ファイル 名	RS003 では未使用(将来用)
MapFile	使用する環境地図名	RS003 では未使用(将来用)
default	未定義キーの値	RS003 では未使用(将来用)

例)

#データファイル格納フォルダが指定データの参照先 default = /home#RTC センター内勤者情報格納先 MemberData = /home/yotubata/workspace/TerminalServer/DataFile/default.mmb #来訪履歴格納先 VisitHistory = /home/yotubata/workspace/TerminalServer/DataFile/history file #音声認識辞書ファイル格納先 VoiceRecognition = /home/yotubata/workspace/SpeechGrammar/ #システムログ格納先 SystemLog = /home/yotubata/workspace/TerminalServer/DataFile/log_file #ランドマーク情報格納先 Landmark = /home/yotubata/workspace/TerminalServer/DataFile/ #環境地図情報格納先 MapFile = /home/yotubata/workspace/TerminalServer/DataFile/ MapBinary = /home/yotubata/workspace/TerminalServer/DataFile/MapFile/ #3D 認識モデル RecModel = /home/yotubata/workspace/TerminalServer/DataFile/

4.2. 情報ファイル

4.2.1. 情報ファイルデータ仕様

本システムでは、内勤者情報を容易に変更できるように外部ファイル化されている。

以下に、内勤者情報ファイルの書式及びサンプルを示す。

内勤者情報ファイルは複数行複数フィールドで構成されており、最初の行は下表のフィールド名部をタブ区切りで記述し、以降の行に内勤者の氏名等を記述する。

書式 :

FieldName{DataType,Attr}

- 意味 :
 - FieldName: フィールド名
 - DataType:データ型(Serial,Int,Str,Date,Time) Serial:シリアル番号 Int:数値 Str:文字列 Date:日付 Time:時刻
 - Attr: 属性(編集可・不可、範囲検索可・不可指定(-,+,*,~))
 - -: 新規・編集共に不可
 - +: 編集不可・新規のみ
 - *:新規·編集可能
 - ~: 範囲指定可能

4.2.2. 内勤者情報ファイル

i. フィールド定義

フィールド名	意味	属性	備考
ID	シリアル番号	Serial, -	
氏名	内勤者フルネーム(漢字)	Str, *	
仮名	内勤者フルネーム(カナ)	Str, *	
grapheme	内勤者 姓(漢字)	Str, *	音声認識辞書と同一データ
phoneme	内勤者 姓(カナ)	Str, *	音声認識辞書と同一データ
E-mail	G-Talk 用メールアドレス	Str, *	
受付担当	受付担当者フラグ(1=受付 担当)	Int, *	

ii.

iii. 例)

ID{Serial,-} {Int.*}	氏名{Str,*}	仮名{Str,*}	grapheme{Str,*}	phoneme{Str,*}	E-mail{Str,*}	受付担当
1 10	二宮恒樹 伊藤	ニノミヤツネキ いとう	二宮 伊藤	{{KANA ニノミヤ}} {{KANA いとー}}, {{H	tnninomi@fsi.co.jp KANA いとう}}	0
	itoharu@fsi.	co.jp	0			
2	小島幸也	コジマユキヤ	小島	{{KANA コジマ}}	kojimayk@fsi.co.jp	0
3	小笠原哲也	オガサワラテツヤ	小笠原	{{KANA オガサワラ}}	ogasawar@fsi.co.jp	0
4	津幡善信	ツバタヨシノブ	津幡	{{KANA ツバタ}}	yotubata@fsi.co.jp	1

4.2.3. ドリンク在庫ファイル

i. フィールド定義

フィールド名	意味	属性
ID	シリアル番号	Serial,-
Date	在庫変更日	Date,+~
Time	在庫変更時刻	Time,+
Stock	在庫量	Int,*

ii.

. iii. 例)

ID	{Serial,-} Date	{Date,+~} Tim	e{Time,+}	Stock {Int,*}	
1	2011/04/04	12:04:04	50		
2	2011/04/04	12:06:04	45		
3	2011/04/05	10:42:05	40		

4.2.4. 来訪履歴ファイル

i. フィールド定義

フィールド名	意味	属性
ID	シリアル番号	Serial,-
Date	来訪日付	Date,+~
Time	来訪時刻	Time,+
Name	来訪者名	Str,*
Pupose	目的	Str,*
入室許可	入室状態	Str,*

ii.

iii. 例)

ID{Serial,-} Date{ {Str *}	{Date,+~} Time	e{Time,+} Name{Str,	,*} Pupose{Str,*}	入室許可
1 2009/1/1	10:00:10	ニノミヤたろう 挵]除 許可	
10 2009/1/10	10:00:10	ニノミヤたろう 挵]除 許可	
11 2011/04/04	13:48:04	清掃 窓清掃 許	F可	

4.2.5. システム動作履歴ファイル

i. フィールド定義

フィールド名	意味	属性
ID	シリアル番号	Serial,-
Date	動作日付	Date,-~
Time	動作時刻	Time,-
サービス	実行サービス状態	Str,+
制御端末	動作状態	Str,+
受付端末	動作状態	Str,+
会議室端末	動作状態	Str,+
RH	動作状態	Str,+
PA10	動作状態	Str,+

ii.

iii. 例)

ID{Serial,-}	Date{Date,-~} 今議室端末{Str+}	Time{Tim	e,-} PA10{Str	サービス{ +}	Str,+}	制御端末	{Str,+}	受付端末	
1 2010/12/0 10 2011/04/1	9 17:59:19	待機 待機状態	正常正常稼働	正常 正常稼働	正常 正常稼働	正常 正常稼働	正常 正常稼働		
100 2011/04/2 常稼働	15:06:22	廃棄中	音声コンオ	ペーネント異	官	正常稼働	正常稼働	正常稼働	ТĒ
101 2011/04/2	15:06:22	待機状態	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働	正常稼働		

4.3. 音声認識辞書

```
音声認識は外部提供コンポーネントであるため、詳しくは http://openhri.net/software/julius/#._2 を参照。
以下は、本システムで使用している XML ファイルの一部抜粋。
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
Document
          : Pronouciation of names of members in RTC reuse center
Created on : 2010/07/28
           : Yosuke Matsusaka
Author
Description: Created for RTC reuse velification task (task id: RS001)
-->
<lexicon alphabet="x-kana" version="1.0" xml:lang="jp"
xmlns="http://www.w3.org/2005/01/pronunciation-lexicon"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2005/01/pronunciation-lexicon
http://www.w3.org/TR/2007/CR-pronunciation-lexicon-20071212/pls.xsd">
<lexeme>
<grapheme>音声入力</grapheme>
<phoneme>{{KANA|おんせいにゅうりょく}}</phoneme>
</lexeme>
<lexeme>
<grapheme>打ち合わせ</grapheme>
<phoneme>{{KANA|うちあわせ}}</phoneme>
</lexeme>
<lexeme>
<grapheme>届け物</grapheme>
<phoneme>{{KANA|とどけもの}}</phoneme>
</lexeme>
<lexeme>
<grapheme>清掃</grapheme>
<phoneme>{{KANA|せいそう}}</phoneme>
</lexeme>
<lexeme>
<grapheme>完了</grapheme>
<phoneme>{{KANA|かんりょう}}</phoneme>
</lexeme>
</lexicon>
```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"</pre> xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd" xml:lang="jp" version="1.0" mode="voice" root="word"> <lexicon uri="word.xml"/> <rule id="word"> <one-of> <item>音声入力</item> <item>打ち合わせ</item> <item>届け物</item> <item>清掃</item> <item>完了</item> </one-of> </rule> </grammar>

4.4. 実行シナリオ

給仕・廃棄動作は、制御端末が定めたシナリオファイルに基づき実行される。 シナリオファイルは下表に示すコマンドを動作順に並べただけのシンプルなファイルとなっている。

4.4.1	. コマンドー	-覧	
		1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

コマンド名	対応関数	意味	制約
案内	RHGuideReq	受付まで RH を移動	次のコマンドは「RH 中間待 機」
給仕開始	RHDrinkServeReq	RH を PA10 の位置まで移動	次のコマンドは「RH 中間待 機」
給仕搬送	RHDrinkTransport Req	RH を会議室まで移動	次のコマンドは「呼出到着待 機」
廃棄開始	RHGarbageCollect Req	RH を会議室まで移動	次のコマンドは「呼出到着待 機」
廃棄搬送	RHGarbageDump Req	RH をゴミ箱まで移動	次のコマンドは「RH 中間待 機」
PA10 積載	DrinkServeReq	ドリンク積載実行	次のコマンドは「PA10 積載終 了待機」
RH 帰還	RHReturn	RHを駐機位置へ移動	次のコマンドは「RH 中間待 機」
呼出到着待機		RH の会議室への到着待機	
PA10 積載終了		PA10のドリンク積載終了待	

コマンド名	対応関数	意味	制約
待機		機	
受取待機		ドリンク受け取り待機	
空き缶積載終了 待機		空き缶積載待機	
RH 中間待機		RH の会議室以外への移動 完了待機	

4.4.2. シナリオファイル

4.4.2.1. 給仕

給仕開始,PA10座標 RH 到着待機 PA10 積載,Param1 PA10 積載終了待機 給仕搬送

4.4.2.2. 廃棄

廃棄開始,空き缶位置(会議室-A)