Bumblebee2Module コンポーネント 取扱説明書

豊橋技術科学大学 行動知能システム学研究室

平成 23 年 7 月 30 日

目 次

1	初めに	2
	1.1 ファイルの展開	2
	1.2 開発・動作環境	3
2	Bumblebee2Module コンポーネントについて	3
3	ShowImage コンポーネント について	4
4	StereoImageViewer コンポーネント について	4
5	各データ型・インターフェースについて	4
	5.1 TUT::ImageData	4
	5.2 TUT::TimedImageData	5
	5.3 TUT::StereoData	5
	5.4 TUT::TimedStereoData	5
6	コンポーネントの実行手順	5
	6.1 各プログラムの起動	5
	6.2 RT System Editor 上でのコンポーネントの 接続	6
	6.3 コンポーネントの実行と動作の確認	8
7	連絡先	8

1 初めに

このドキュメントでは, Point Grey 社製ステレオカメラ「Bumblebee2」(図1)から画像およびス テレオ距離画像を取得するBumblebee2Module コンポーネント,カメラ画像を表示するShowImage コンポーネントおよびステレオ距離画像を表示するStereoImageViewer コンポーネントについて解説 し,その使い方を説明します.



図 1: ステレオカメラ「Bumblebee2」

1.1 ファイルの展開

ファイルの中身は図2のようになっています.

- Bumblebee2Module
 Bumblebee2から画像およびステレオ距離画像を取得するコンポーネントの実行ファイルおよび実行に必要なファイルが含まれています。
- ShowImage 画像を表示するコンポーネントの実行ファイルおよび実行に必要なファイルが含まれています。
- StereoImageViewer ステレオ距離画像を表示するコンポーネントの実行ファイルおよび実行に必要なファイルが含 まれています。
- StereoCameraService.idl
 このコンポーネント群独自のデータ型・サービスを定義した IDL ファイルです.



図 2: 解凍したフォルダの中身

1.2 開発·動作環境

各コンポーネントは以下の環境で開発し,動作確認を行っています.

- Windows XP Pro SP3
- Open-rtm-aist 1.0.0(C++版)
- Visual studio 2008
- OpenCV 2.1 および OpenCV 2.2
- Bumblebee 2 BB2-08S2C-25 (XGA, カラー, 画角 110度)
- FlyCapture v1.7(カメラ付属の画像取得ライブラリ)
- Triclops v3.2(カメラ付属のステレオ処理ライブラリ)

Bumblebee2Module コンポーネントは OpenCV 2.2 を使用しています.また,各 Viewer コンポー ネントは OpenCV 2.1 を使用しています. OpenCV については下記サイトを参照して下さい.

http://sourceforge.net/projects/opencylibrary/

また,ステレオカメラのライブラリ(FlyCapture, Triclops)をインストールし,Bumblebee2を 使える状態にしておく必要があります.FlyCapture および Triclops については下記のサイトを参照 して下さい.

http://www.ptgrey.com/

なお,カメラ固有パラメータはコンポーネント起動時にカメラから自動的に取得されるため,キャ リブレーションを行う必要はありません.

2 Bumblebee2Module コンポーネントについて

このコンポーネントは, Point Grey 社製ステレオカメラ「Bumblebee2」から画像およびステレオ 距離画像を取得し,データポートから出力します.なお,このコンポーネントが出力するカメラ画像 はBumblebee2の右側のカメラで得られた画像です.Bumblebee2Module コンポーネントが持つデー タポートの一覧を表1に示します.

Port Type Data Type		Port Name	備考	
Out Port TUT::TimedImageData		image_data	カメラ画像の出力	
Out Port	TUT::TimedStereoData	stereo_data	ステレオ距離画像の出力	

表 1: Bumblebee2Module コンポーネントの入出力データポート

3 ShowImage コンポーネント について

このコンポーネントはカメラ画像を表示するために用います.ShowImage コンポーネントが持つ データポートの一覧を表2に示します.

表 2: ShowImage コンポーネントの入出力データポート

Port Type	Data Type	Port Name	備考
In Port	TUT::TimedImageData	image	カメラ画像の入力

4 StereoImageViewer コンポーネントについて

このコンポーネントはカメラ画像を表示するために用います.StereoImageViewer コンポーネント が持つデータポートの一覧を表3に示します.

表 3: StereoImageViewer コンポーネントの入出力データポート

Port Type	Data Type	Port Name	備考	
In Port	TUT::TimedStereoData	stereo_data	ステレオ距離画像の入力	

5 各データ型・インターフェースについて

ここでは各コンポーネントで使用されている各データ型について説明します.

5.1 TUT::ImageData

一枚の画像データを格納するデータ型です.このデータ型は OpenCV の IplImage 型を基にしていますので,各変数については OpenCV のマニュアル等が参考になります.

- long nChannels: チャンネル数(1,2,3,4のどれか)
- long depth: 1 画素あたりのビット数
- long origin: 画像データの原点(基準)0:左上原点(デフォルト),1:左下原点
- long width: 画像の横方向の画素数
- long height: 画像の縦方向の画素数
- long imageSize: 画像データのサイズ(バイト数)
- sequence(char) imgData: 画素値の系列
- long widthStep: 画像の横一行分のバイト数(画素数ではない)

5.2 TUT::TimedImageData

タイムスタンプ付きの画像データです.

- RTC::Time tm: タイムスタンプ
- ImageData data: 画像データ

5.3 TUT::StereoData

ステレオ距離画像の一画素分の距離データを格納するデータ型です.

- double x: X 座標
- double y: Y 座標
- double z: Z座標,距離が取得できない場合には負の値を格納
- sequence(short) dmy: 不使用

5.4 TUT::TimedStereoData

タイムスタンプ付きのステレオ距離画像です.dataには最も左上の画素に対応するデータを先頭に,画像の画素データと同じ順番で値が格納されています.

- RTC::Time tm: タイムスタンプ
- long width: 画像サイズ(横)
- long height: 画像サイズ(縦)
- sequence(StereoData) data: 距離データの系列

6 コンポーネントの実行手順

この章では,使用するための手順について説明します.

6.1 各プログラムの起動

まず初めにネームサーバ, RT System Editor および各コンポーネントを起動する必要があります. ネームサーバは,

スタート > すべてのプログラム > OpenRTM-aist > C++ > tools > Start Naming Service

を選択することで起動することができます. RT System Editor も同様に,

スタート > すべてのプログラム > OpenRTM-aist > C++ > tools > RT System Editor

を選択することで起動することができます.

次に各 RT コンポーネントを起動します『Bumblebee2ModuleComp.exe』, ShowImageComp.exe』 および『StereoImageViewerComp.exe』を実行して下さい.

『Bumblebee2ModuleComp.exe』を起動すると,図3の様なカメラ選択ウィンドウが表示されるので,使用するカメラを選択してOKを押してください.OKを押さずにしばらく放置しておくとコンポーネントがタイムアウトと判断して終了してしまいますので,その場合には再度起動しなおして下さい.なお,選択できるカメラが表示されていない場合はBumblebee2とPCとの接続を確認して下さい.

Select Came	ra					×
Camera		Serial	Resolution			Color
Bumblebee2 B	3B2-08S2C	8130511	1024×768			Color
Number of car	Number of cameras detected: 1					
-Selected Carr	-Selected Camera Information					
Bus/Node:	0/0					
Sensor:	1024×768					
Max Speed:	S400	Async: S	400 👻	Isoch:	S400	•
	1					
Cancel		Configur	e Selected		<u> </u>)K

図 3: 使用するカメラの選択

6.2 RT System Editor 上でのコンポーネントの接続

RT System Editor の起動とコンポーネントの接続は次のような手順で行うことができます.

- 1. eclipse を起動し,パースペクティブで RT System Editor を選択する.
- 2. 図4の赤い丸で囲んだアイコン『ネームサーバを追加』を選択する.
- 3. 図4のように『ネームサーバに接続』の Adress Port に『localhost』と入力して OK を選択する.
- 4. NameServiceViewに起動したモジュールが表示されていることを確認する.
- 5. ファイル > Open New System Editor を選択する.
- 6. NameServiceView 上のモジュールを選択して, System Editor 上にドラッグしてモジュールの アイコンを表示させる.
- 7. 図5のようにモジュールを接続する.

😂 RT System Editor - 🗉 Eclipse SDK	
ファイル(E) 編集(E) ナビゲート(N) 検索(A) プロジェクト(P) 実	行図 ウベンドウWD ヘルプ(出)
i 📫 • 🔝 🗁 i 💀 👬 i 💁 • i 🖋 • i 🖢 • 🖓 • '	🏷 (h - c) - i 🖻 🗃 🍪 🏦
Name X TReposi I K *System Diagram X	

図 4: RT System Editor の画面



図 5: 各 RT コンポーネントの接続

6.3 コンポーネントの実行と動作の確認

使用する RT コンポーネントの接続が完了し準備が整えば,全てのコンポーネントをアクティベートすることでカメラ画像とステレオ距離画像を取得し,表示させることができます.コンポーネントを実行すると図6のように画像が表示されます.



図 6: 実行結果(左;カメラ画像 右:ステレオ距離画像)

7 連絡先

豊橋技術科学大学 行動知能システム学研究室

〒 441-8580
 愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘 1-1
 豊橋技術科学大学 情報・知能工学系
 行動知能システム学研究室
 TEL: 0532-44-6826
 URL: http://www.aisl.cs.tut.ac.jp/

不明な点がある場合は rtc@aisl.cs.tut.ac.jp まで連絡をお願いします.